

iQo-Charger 取り扱い説明書

このたびは、iQo-Chargerをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。本取り扱い説明書は大切に保管してください。

■iQo-Chargerの特徴



- ・iQos2.4Plusにも対応しています。
- ・純正ポケットチャージャーを使用することなくホルダーへの充電が可能。
- ・独自の高効率充電管理設計により、ホルダーの電池寿命を損なうことなく、純正ポケットチャージャー使用時に比べ、充電時間の短縮(約3分程度)が実現^(※1)

※1ホルダーのご利用回数や環境により異なります。

iQo-Chargerの使用方法



接続例



■本製品を固定したい時は、シリコンシートを同梱していますが必要に応じてご利用ください。

推奨USB電源 出力OUT PUT USB5V1A以上

注意

●パソコンなどのUSBポート及びUSBハブなど複数の周辺機器が接続されている場合はご使用をおやめください。


【充電するとき】

1.上記の接続例を参考に付属のmicroUSB Bを本製品のmicroUSB DC IN向きに注意して挿し込みます。USB AをUSB電源に差し込みます。(USB電源から通電されると本製品のLEDが点灯します。)

2.上記のホルダーの接続方法を参考に▲マークとホルダーの充電ランプの方向を合わせてカチッと音が鳴るまでホルダーを挿し込んでください。(本体およびホルダーのLEDが点滅して充電を開始します。)

※不完全なセッティングにより短時間(数秒で満充電表示など)になることがあります。正しくない方向への挿し込みや傾いた状態で強引な挿し込みなどを行うと、この状態になることがあります。

※iQosホルダーのLEDが点滅しなかったり、赤色LEDが点滅した場合は、本製品に正常に接続されていません。ロックを解除後、再びホルダーを挿し込んでください。



ロック解除

左図の矢印が指す部分に人差し指と親指をあてて矢印の方向に押しすとホルダーのロックが解除されます。

※ロックを解除する際ホルダーが飛び出す可能性があります。
必ずホルダーを手で持ってから解除してください。

【充電完了時】

ホルダーのLEDが点滅から点灯に変わって消灯します。ホルダーのLEDが消灯していることを確認し、本体を上から下向きに挿し込みロックを解除してホルダーを取り出します。

【注意】

ホルダーが満充電時に充電を開始すると、ホルダーのLEDランプが赤く点灯する場合がございます。その際は、一度純正ポケットチャージャーによる再充電を行ってください。
USB端子から充電する場合、USB3.0以上の規格のものをご使用ください。
USB2.0以下(1A給電未満)の場合、ホルダーの仕様上、満充電されなくてもホルダーのLEDランプが消灯します。USB2.0以下(1A給電未満)で充電を繰り返すと喫煙時間が極端に短くなり、故障につながる可能性もあります。必ず、推奨のUSB出力が可能な機器をご利用ください。

【本製品のご使用にあたり】

- ・本製品にACアダプターは同梱されていません。必ず、純正品のACアダプターをご使用ください。
- ・5V1A未満の電源をご使用になられた場合、充電が正常にできないことがあります。
- ・本製品にはオートクリーニング機能はありません。ホルダーを安全かつ長くご使用するにあたり、純正ポケットチャージャーのクリーニング機能を併用してご使用ください。20回喫煙後にクリーニングを定期的に行うことをお勧めします。
- ・本製品付属のUSBケーブル以外で接続しても充電されない場合がありますので必ず付属のケーブルをご使用ください。
- ・電源供給元によっては充電時間が長くなる場合があります。
- ・保証期間はお買い上げ日から1年間です。なお、ご購入の証明となるレシート等のご提示が必要となります。
- ・保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ・本製品の故障または使用によって生じたホルダーの破損等の損害は、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任をおいかねますので、予めご了承ください。

保証規定

- 本製品の保証期間は、お買い上げ時から一年間です。
- 保証期間内に「取扱説明書」に従った正常な使用方法で万一故障した場合は、保証規定に従い、無料修理または製品交換をさせていただきます。
- 本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間内でも次のような場合は保証対象外となります。
 - 1) レシート(購入日、購入店が確認できるもの)と保証書、及び商品をご提示いただけない場合。
 - 2) お名前、ご住所、連絡先などを確認できない場合。
 - 3) 本製品の分解、改造があった場合。
 - 4) 落下、衝撃、水かかりなどお取り扱いが不適当なため生じた故障・損傷の場合。
 - 5) お客様の過失や誤使用による場合。
 - 6) 火災、地震、落雷、その他天災などにより生じた故障・破損の場合。
 - 7) 一般家庭用以外(業務用など)に使用された場合。
 - 8) 故障した製品を弊社で確認できない場合。
 - 9) 故障の原因がお客様の接続機器である場合。
 - 10) その他、弊社の判断において、製品による故障と認められない場合。